

Клапан лепестковый КЛ

Общие сведения

Изделие представляет собой корпус, в подшипниках которого на осях закреплены лопасти. Подшипники обеспечивают свободное открывание клапана в условиях отрицательных наружных температур при периодической работе вентиляторов. Во время работы вентилятора лопасти поддерживаются в открытом положении. После отключения вентилятора лопасти возвращаются в исходное положение и перекрывают сечение клапана. Оси лопастей смещены относительно оси симметрии.

Назначение

Клапан лепестковый предназначен для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры сечения, мм.	Для Вентилятора №	Длина, мм.	Масса, кг.
КЛ	400x400	№ 4	247	14
КЛ-01	500x500	№ 5	287	18
КЛ-02	630x630	№ 6,3	357	25
КЛ-03	800x800	№ 8	332	34
КЛ-04	1000x1000	№ 10	392	44
КЛ-05	1250x1250	№ 12,5	497	62